

# BRUKERVEILEDNING

## Lydpakke 1



**Festutstyr.no**  
*Imponer dine gjester!*

### Innhold:

- 2 stk Mackie SRM450v2 høyttalere med strømkabler
- 1 stk Behringer Q1202USB miksebord med strømadapter
- 2 stk K&M høyttalerstativer
- 2 stk skjøteledninger
- 2 stk lange Jack-han XLR-han kabler
- 1 stk lang XLR-kabel
- 1 stk mikrofon med mikrofonstativ
- 1 stk 2x Jack-han til Minijack-han kabel



### Oppkobling:

1. Ta miksebordet ut av kofferten. Koble Jack-han XLR-han kablene inn i hver sin utgang på «MAIN OUT», sort på «L» og rød på «R».



2. Koble mikrofonen til miksebordets kanal 1 ved hjelp av en lang XLR-kabel. Koble Jack-Minijack kablen til «LINE-IN 11/12» på miksebordet.



3. Koble de lange Jack-han XLR-han kablene fra miksebordet til «INPUT» på hver sin høyttaler.



2x

På høyttalerne skal «TIMED TURNOFF» og «CONTOUR» og «LOW CUT» være avslått.

4. Påse at masterfaderen på miksebordet er dratt helt ned.



Koble i strømkablene og slå på: (NB! Rekkefølgen er viktig)

1. Miksebord
2. Høyttaler



## Betjening:

All betjening av lydanlegget skjer fra miksebordet. Volumet på høyttalere skal aldri reguleres, volumkontrollene skal alltid peke rett opp.

1. Før du går videre, påse følgende:

1. De øverste sorte og blå bryterne merket «GAIN», «COMP» og «EQ» peker rett opp.
2. De røde bryterne merket «FX» er slått av og peker ned.
3. De sorte bryterne merket «PAN» peker rett opp.
4. De hvite bryterne merket «LEVEL» er slått av og peker ned.



2. Avspilling av musikk:

Din kilde (iPhone, iPod, PC etc) kobles til minijack-kabelen. Volumet justeres ved hjelp av «LEVEL» knappen tilhørende kanal 11/12 samt hovedfaderen merket «MAIN MIX».



3. Bruk av mikrofon:

Mikrofonvolumet justeres ved hjelp av «LEVEL» knappen tilhørende kanal 1 samt hovedfaderen «MAIN MIX».



## Nedkobling:

1. Når du skal slå av og koble ned: (NB! Rekkefølgen er viktig)
  1. Slå av høyttalerne
  2. Koble strømmen fra miksebordet



2. Pakk utstyret pent ned slik det ble utlevert.

***Eventuell skade på høyttalere og/eller subwoofere grunnet for høyt volum, eller annen skade på utstyret som skyldes bruk utover det som er beskrevet i denne brukerveiledningen vil bli belastet leietaker i sin helhet. Merk at kabler aldri skal knyttes, men kveiles pent sammen i en sirkel.***

***Se også fullstendige leievilkår.***

**Spørsmål eller problemer? Vakttelefon kontaktes på 22 12 08 38, tastevalg 9**

Dersom servicetekniker reiser ut og feilen skyldes at veiledningen ikke er fulgt, belastes medgått tid samt reise.