

BRUKERVEILEDNING

Lyspakke 2



Festutstyr.no
Imponer dine gjester!



Pakken består av:

- 1x Teleskopisk lysstativ
- 1x Fjernkontroll for styring av lampene
- 2x Laser dioder i rødt og grønt
- 2x LED discolys med fargeskift i rødt, grønt og blått
- 2x LED spot med fargeskift i rødt, grønt og blått
- 4x Hvite mikrostrober

1. Oppstart

Sett opp gulvstativet og monter T-bøylen med lampene på toppen. Pass på å skru til godt slik at bøylen sitter fast. Underlaget må være rett for å unngå at stativet skal velte.

Sett i strømkabelen og lampene er klare til bruk.

2. Velg program/modus

Velg program/modus ved hjelp av trådløse kontrollen eller knappene på baksiden. Displayet viser hvilket program du har aktivert.



Fjernkontroll (anbefalt)

Den enkleste måten å kontrollere lampene er å bruke den med følgende fjernkontrollen. Slå på fjernkontrollen ved hjelp av bryteren på baksiden.

Trykk på «Auto», «Music» eller «Color» for å velge program.

Bryteren «Blackout» slukker alle lampene og «- - - -» vises i displayet. Trykk igjen for å slå på lyset.

Manuelt ved hjelp knappepanel

1. Trykk på «Menu» frem til ønsket modus vises i displayet, f.eks «Auto». Trykk «Enter» for å velge auto-modus.
2. Trykk «Up» eller «Down» for å velge ønsket program f.eks «AutP» og klikk «Enter».
3. Trykk «Up» eller «Down» for å velge ønsket programnummer f.eks «AP01» og klikk «Enter».

For å gå tilbake klikker du på «Menu».

Du kan velge mellom følgende programmer:

Automatisk modus (Aut)		
Lamper	Program	Programnummer
Discolys og spot	AutP	AP01-AP18
Laser	AutL	AL01-AL06
Strober	AutF	AF01-AF10
Alle lamper: discolys, spot, laser og strober	AutM	AM01-A03

Lydaktivert modus (Sou)		
Lamper	Program	Programnummer
Discolys og spot	SouP	SP01-SP18
Laser	SouL	SL01-SL06
Strober	SouF	SF01-SF10
Alle lamper: discolys, spot, laser og strober	SouM	SM01-SM03

Fargemodus (Col)	
Lamper	Program
Alle lamper: discolys, spot, laser og strober	CoLo

Spørsmål eller problemer?
Vakttelefon kontaktes på
22 12 08 38, tastevalg 9

Dersom servicetekniker reiser ut og feilen skyldes at veiledningen ikke er fulgt, belastes medgått tid samt reise.

2. Avslutning

Trekk ut støpselet og slå av fjernkontrollen. Løsne T-bommen og pakk lampene forsiktig ned i baggen. Slå sammen stativet.

NB! VEILEDNINGEN SKAL LEVERES TILBAKE!