

BRUKERVEILEDNING

Lydpakke bluetooth



Innhold:

- 2 stk OMNITRONIC XKB-212A høyttalere
- 2 stk strømkabler til høyttalere
- 2 stk høyttalerstativer
- 1 stk mikrofon med kabel
- 1 stk mikrofonstativ
- 1 stk XLR-kabel for sammenkobling av høyttalere
- 1 stk XLR-kabel (reserve, skal normalt ikke benyttes)

OPPKOBLING:



1. Sett høyttalerne på hver sitt stativ

Pass på at bena på stativet er foldet skikkelig ut slik at de står støtt og ikke velter. Påse at nivåpinnen er satt inn. Skru til med håndkraft.



2. Tilkobling masterhøyttaler

Koble mikrofonen til CH 1 IN som er markert i gult. Bryteren over inngangen skal være trykket inn. Volumbryteren skal peke rett opp.

Koble XLR-kabelen inn i utgangen merket MIX OUT som er markert i oransje.

Sett i strømkabelen og slå på.



3. Tilkobling slavehøyttaler

Koble XLR-kabelen fra masterhøyttaler til CH 1 IN som er markert i grønt. Bryteren over inngangen skal ikke være trykket inn. Volumbryteren skal stå på siste felt, se rødt merke.

Sett i strømkabelen og slå på.

**NB! VEILEDNINGEN SKAL
LEVERES TILBAKE!**

BRUK:

Regulering av volum

Volumet justeres på den enkelte høyttaler ved å vri på hjulet «MASTER LEVEL». Det er også mulig å justere volumet på inngangene, men dette er normalt ikke nødvendig.



Avspilling av musikk via bluetooth

Tilkobling via Bluetooth skal gjøres mot masterhøyttaleren. Søk opp og koble til «OMNIITRONIC-XGB» fra din lydenhet. Dersom bluetooth-ikonet lyser konstant i displayet på høyttaleren er en lydenhet tilkoblet.

Dersom høyttaleren ikke dukker opp når du søker etter den, klikk på MASTER LEVEL og bla deg frem til BTH VOL i menyen. Påse at denne er stilt inn på 8. Forsøk å koble til igjen.

Lydnivået kan justeres på enheten du spiller musikk fra.



Bruk av mikrofon

Volumet på mikrofonen justeres ved hjelp av hjulet for CH 1 IN på masterhøyttaleren. Vi anbefaler at denne peke rett opp. Bryteren under hjulet skal være trykket inn.

På mikrofonen er det en bryter slik at du enkelt kan slå den av og på.

Pass alltid på å ikke rette mikrofonen direkte mot en av høyttalerne. Dette vil føre til feedback, høye pipetoner som kan være skadelig for hørselen og høyttalerne.



INNSTILLINGER PÅ HØYTALLER (skal normalt ikke endres):

MODE	Music	DELAY	OFF
LOCATION	Tripod	BTH VOL	8 på masterhøyttaler OFF på slavehøyttaler
SUB	OFF	LCD DIM	ON
TREBLE	0dB	BRIGHT	5
MID	0dB	CONTRAST	5
BASS	0dB		

Spørsmål eller problemer? Vakttelefon kontaktes på 22 12 08 38, tastevalg 9

Dersom servicetekniker reiser ut og feilen skyldes at veiledningen ikke er fulgt, belastes medgått tid samt reise.