

BRUKERVEILEDNING

Lyspakke 3



Pakken består av:

- 1x Teleskopisk lysstativ
- 1x Fjernkontroll for styring av lampene
- 2x Laser dioder i rødt og grønt
- 2x LED Mushroom
- 4x LED spot med fargeskift i rødt, grønt og blått
- 4x UV LED Strober



Festutstyr.no
Imponer dine gjester!

1. Oppstart

Sett opp gulvstativet og monter T-bøylen med lampene på toppen. Pass på å skru til godt slik at bøylen sitter fast. Underlaget må være rett for å unngå at stativet skal velte.

Sett i strømkabelen og lampene er klare til bruk.

2. Velg program/modus

Velg program/modus ved hjelp av trådløse kontrollen eller knappene på baksiden. Displayet viser hvilket program du har aktivert.



Fjernkontroll (anbefalt)

Den enkleste måten å kontrollere lampene på er å bruke den med følgende fjernkontrollen.

Se de ulike funksjonene og betjeningsmåte i tabellen under.

Manuelt ved hjelp knappepanel

- Trykk på «Menu» frem til ønsket modus vises i displayet, f.eks «Auto». Trykk «Enter» for å velge auto-modus.
- Trykk «Up» eller «Down» for å velge ønsket program f.eks «AM» og klikk «Enter».
- Trykk «Up» eller «Down» for å velge ønsket programnummer f.eks «AM01» og klikk «Enter».


For å gå tilbake klikker du på «Menu».

Automatisk modus			
Fjernkontroll	Lamper	Program	Programnummer
	Alle lamper	AM	AM01 - AM04
	Mushroom og spot	AP	AP01 - AP15
	Laser	AL	AL01 - AL06
	Strober	AF	AF01

Lydaktivert modus			
Fjernkontroll	Lamper	Program	Programnummer
	Alle lamper	SM	SM01 - SM04
	Mushroom og spot	SP	SP01 - SP15
	Laser	SL	SL01 - SL06
	Strober	SF	SF01

Se fortsettelse på bakside!

**NB! VEILEDNINGEN SKAL
LEVERES TILBAKE!**

Øvrige funksjoner	
Fjernkontroll	Funksjon
	På / Av
	Valg av modus
	Hastighet for automatisk program
	Pause / Play
	Valg av farge for mushroom og spot

3. Avslutning

Trekk ut støpselet og slå av fjernkontrollen. Løsne T-bommen og pakk lampene forsiktig ned i baggen. Slå sammen stativet.

Spørsmål eller problemer?

Vakttelefon kontaktes på telefon 22 12 08 38, tastevalg 9

Dersom servicetekniker reiser ut og feilen skyldes at veiledningen ikke er fulgt, belastes medgått tid samt reise.

**NB! VEILEDNINGEN SKAL
LEVERES TILBAKE!**